

PŘÍPRAVA STAVBY PRO PŘIHOJENÍ DOMU NA OPTICKOU SÍŤ PAMICO



Pro bližší informace pište na dokumentace@pamico-czech.cz
nebo volejte na info: **484 840 000**

1. Dohledání optické přípojky:

Zjistěte umístění optické přípojky na svém pozemku.
Může být označena geodetickým mezníkem PAMICO.
V případě potřeby se obraťte na PAMICO pro podrobné informace.

2. Příprava zavedení přípojky do objektu:

Vložte 50 mm kopoflexovou chráničku do výkopu o hloubce minimálně 50 cm.*
Je možnost umístění s dalšími inženýrskými sítěmi do jednoho výkopu v rámci stavby.

3. Instalace internetu:

Provedeme průraz do objektu a zavedeme dovnitř, například do technické místnosti.
Technik zajistí správné zprovoznění služby a sítě v domě.

***V kopoflexové chráničce musí být připravený
provázek na protažení mikrotrubičky.**



Mezník

